

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Daglig

Mikseenhet

Bryggekammer

Avfallsbeholder

Spillbrett

Utsiden

Ukentlig

Vifte

Ingrediens- beholder(e)

Kaffebeholder

Bønnebeholder

Brygger

Innsiden



Generelt:

Miksesystemet skal skylles ved ulike tidspunkt på dagen og minimum rengjøres daglig. Maskinen har et skylleprogram for denne operasjonen. (Skylle brygger og mikseenhet i menyen for oppsett)

Framgangsmåte:

1. Lukk det oransje spjeldet på ingrediensbeholder(ne), og dreii ingrediensutløpet vekk fra mikseenheten
2. Fjern alle slanger fra utløpsholderen
3. Ta ut utløpsholderen
4. Ta røret av fra mikseenheten
5. Drei festeringen til venstre
6. Ta av mikseenheten og dampavtrekket
7. Ta av miksepropellen
8. Ta ut pakningen og demonter (3 deler)
9. Rengjør akslingen, mikseenheten og dampavtrekket
10. Rengjør de øvrige delene
11. Monter mikseenheten i motsatt rekkefølge
12. Påse at miksepropellen monteres riktig
13. Monter slangen på mikseenheten
14. Monter alle slangene på utløpsholderen
15. Drei ingrediensutløpet tilbake til korrekt posisjon
16. Åpne det oransje spjeldet på ingrediensbeholder(ne)
17. Aktiver skylleprogrammet

Merk:

Delene kan rengjøres under vannkranen.



Generelt:

Bryggerkammeret bør rengjøres hver dag ved hjelp av skylleprogrammet.
(Skylle brygger og mikseenhet i menyen for oppsett)

Framgangsmåte:

1. Lukk det oransje spjeldet på ingrediensbeholder(ne)
2. Sett inn servicenøkkelen
3. Trykk på knappen Åpne/lukk brygger i menyen for oppsett
4. Ta ut og rengjør bryggerkammeret (oppvaskmaskin bevis)
5. Sett bryggerkammeret tilbake
6. Åpne det oransje spjeldet på ingrediensbeholder(ne)
7. Aktiver skylleprogrammet



Daglig rengjøring: Avfallsbeholder

Generelt:

Avfallsbeholderen må rengjøres.

Framgangsmåte:

1. Klipp eller riv papiret (over avfallsbeholderen)
2. Ta ut utløpsholderen
3. Ta ut avfallsbeholderen
4. Rengjør avfallsbeholderen (kan ikke vaskes i oppvaskmaskin)
5. Sørg for at avfallsbeholderen er helt tørr
6. Sett tilbake avfallsbeholderen
7. Nullstille telleverk avfallsbeholderen (menyen for oppsett)

Merk:

Denne prosedyren avbrytes hvis du bruker grutgjennomføring.



Generelt:

Spillbrettet må tømmes og rengjøres.

Framgangsmåte:

1. Ta ut spillbrettet
2. Ta av gitteret
3. Tøm spillbrettet
4. Rengjør spillbrettet (kan ikke vaskes i oppvaskmaskin)
5. Rengjør gitteret
6. Sjekk om 'rød flottør' fortsatt er på plass
7. Sett gitteret på plass
8. Sett spillbrettet på plass

Merk:

Hvis spillbrettet er tilkoblet avløp:

- er ukentlig rengjøring tilstrekkelig
- spillbrettet kan ikke skyves framover



Generelt:

Utsiden av maskinen kan rengjøres med en fuktig klut.

Framgangsmåte:

1. Slå av maskinen (på grunn av berøringsskjermen)
2. Rengjør resten med en fuktig klut
3. Slå maskinen på igjen
4. Rengjør spillbrettet med en fuktig klut

Merk:

Når man rengjør glassplaten foran døren, skal maskinen slås av og ingen skuremidler må brukes.



Generelt:

Man skal rense viften og innfatningen for at dampen skal trekke godt ut, og for å unngå at ingrediensbeholder tetter seg.

Framgangsmåte:

1. Slå av maskinen
2. Fjern gitteret til viften (små modeller) eller åpne viften på baksiden (brede modeller)
3. Trekk mikseren av akslingen
4. Rens rotoren (kan ikke vaskes i oppvaskmaskin)
5. Rens innsiden av innfatningen med kost og fuktig klut
6. Sett rotoren på motoren igjen
7. Lukk viften
8. Slå maskinen på igjen
9. Aktiver skylleprogrammet



Ukentlig rengjøring: Ingrediensbeholder(e)

Generelt:

Rengjøring av ingrediensbeholder bør skje ukentlig for å unngå at den tetter seg.

Framgangsmåte:

1. Lukk utløpet ved å skyve den oransje stengemekanismen bakover
2. Ta ingrediensbeholder(e) ut av maskinen
3. Tøm ingrediensene i en tørr beholder
4. Ta av utløpet fra ingrediensbeholderen
5. Rengjør ingrediensbeholder og utløpet med en børste (ikke bruk vann!)
6. Fyll på ingrediensbeholder(e)
7. Sett tilbake ingrediensbeholder(e) i riktig posisjon
8. Åpne utløpet ved å skyve den oransje stengemekanismen framover
9. Aktiver skylleprogrammet

Merk:

Unngå fuktighet i ingrediensbeholder(e).



Ukentlig rengjøring: Kaffebeholderen

Generelt:

Du bør rengjøre kaffebeholderen ukentlig for å unngå unødvendig driftsstans

Framgangsmåte:

1. Lukk det oransje spjeldet på kaffebeholderen
2. Ta ut beholderen
3. Tøm kaffen i en tørr skål
4. Koble utløpet fra ingrediensbeholderen
5. Rens ingrediensbeholderen i utløpet med en børste (ikke bruk vann!)
6. Fyll ingrediensbeholderen med kaffe
7. Sett beholderen tilbake
8. Åpne den oransje spjeldet på kaffebeholderen
9. Aktiver skylleprogrammet

Merk:

Unngå fuktighet i kaffebeholderen.



Ukentlig rengjøring: Bønnebeholder

Generelt:

Bønnebeholderen skal rengjøres for å fjerne fettavleiringer.

Framgangsmåte:

1. Lukk det oransje spjeldet på bønnebeholderen
2. Ta ut bønnebeholderen
3. Tøm bønnene i en tørr skål
4. Rengjør bønnebeholderen
5. Fyll på bønnebeholderen
6. Fjern de løse bønnene fra platen som beholderen hviler på
7. Sett bønnebeholderen tilbake i riktig posisjon
8. Åpne det oransje spjeldet på bønnebeholderen
9. Aktiver skylleprogrammet

Merk:

Hvis du renser bønnebeholderen med vann, må du passe på at alle delene er tørre før du fyller bønnebeholderen på nytt.



Generelt:

Bryggeren bør rengjøres hver uke (kan ikke vaskes i oppvaskmaskin)

Rengjøringsprosedyren for bryggeren kan også brukes

(Skylle brygger og mikseenhet i menyen for oppsett).

Framgangsmåte:

1. Lukk det oransje spjeldet på alle beholderne
2. Løsne bryggerutløpet fra bryggerne, hvis det finnes også omløpsrøret og utløpsholderen
3. Riv forsiktig av filterpapiret, like foran bryggeren
4. Sett i servicenøkkelen
5. Trykk på knappen Åpne/lukk brygger i menyen for oppsett
6. Kast resten av filterpapiret i avfallskurven
7. Ta ut bryggeren
8. Ta ut bryggerkammeret fra bryggeren
9. Ta ut filterduken
10. Ta ut filterplaten
11. Vask alle deler, inkludert bryggeren, i varmt vann, ikke oppvaskmaskinen! (om nødvendig, med et ikke-korroderende vaskemiddel)
12. Fest alle delene igjen i motsatt rekkefølge
13. Sett på plass filterpapiret
14. Trykk igjen på knappen Åpne/lukk brygger
15. Koble bryggerutløpet til bryggeren
16. Koble bryggerutløpet til utløpsholderen
17. Koble omløpsrøret til bryggerutløpet
18. Åpne det oransje spjeldet på alle beholderne

Merk:

Bruk ikke en hard børste eller harde verktøy til å rense filteret.

Når du setter tilbake bryggerenheten, kan du med hjelp av medfølgende spesialverktøy plassere drivakslingen slik at den passer inn i koblingen på bakveggen på maskinen.



Generelt:

Innsiden av maskinen bør rengjøres med en fuktig klut ukentlig.

Framgangsmåte:

1. Lukk det oransje spjeldet på beholderen(e)
2. Ta av beholder(ne)
3. Ta kaffe- / bønnebeholderen ut av maskinen
4. Ta ut avfallsbeholderen
5. Tørk av innsiden av maskinen med en fuktig klut
6. Sett ingrediensbeholder(ne) tilbake i dens/deres opprinnelige posisjon
7. Sett kaffe- / bønnebeholderen tilbake
8. Sett avfallsbeholderen tilbake
9. Åpne det oransje spjeldet på beholderen(e)
10. Aktiver skylleprogrammet

