


Hvordan renses kanne og filter

THa 2.2L trakter




DET NORSKE
KAFFEHUS



Steg 1

Fjern filterbeholder og kaffekanne fra maskinen. Ta ut springfjær fra filterbeholderen, og røret fra kannen



Steg 2

Ta på deg hansker, og bland 1 pose cleaner i en beholder med 3L vann.



Steg 3

Hell 1,5 L av såpevannet i kaffekannen, og legg både røret filterbeholderen og springfjæren i det resterende såpevannet. La alt stå i 30 minutter.



Steg 4

Tøm kaffekannen for såpevann, og vask for hånd. Ta røret, filterbeholderen og springfjæren ut av såpevannet og vask det i oppvaskmaskinen. Tørk og sett alt tilbake på plass.

For å sikre god kaffekvalitet, burde denne rensen gjennomføres ukentlig.



Bønnebeholder

Tøm bønnebeholderen, og tørk innsiden med en anti-bac-serviett.